

## Pokyny k údržbě pro kancelářské a sanitární kontejnery

Pokyny k údržbě	Doba	Další informace
Čištění střechy	při znečištění v případě sněhu listím, nečistotami, ...	Čištění kontejnerového spoje (odtok) Odstraňování nečistot a sněhu (zátěž střechy)
Podlahový rám	v případě sněhu	Odklidit sníh z boku podlahového rámu
Vlhkost vzduchu	v případě neužívání v případě užívání	Pravidelné větrání -> nebezpečí vlhkosti Dbejte pokynů k údržbě na okně.
Vodní filtr	v případě potřeby	V případě znečištění vyčistit síto
Redukční ventil	v případě potřeby	Pravidelně čistit síto
Bojler	v případě neužívání	<b>Bojler vyprázdnit a dbát pokynů na nálepce</b>
Informace o protimrazové ochraně Informace o provozu v zimě přímotop s ochranou proti zamrznutí - elektrický	v případě mrazu  v případě výpadku proudu v případě nepřítomnosti  v provozu	Zkontrolovat funkčnost, požadováno min. 5°C WC a odpady naplnit nemrznoucím prostředkem Nebezpečí mrazu <b>V případě neužívání bezpodmínečně vypustit vodu z potrubí a průtokového ohřívače.</b> Dodržujte minimální vzdálenosti (viz návod použití).
Nastavení oken	v případě potřeby	V případě potřeby dodatečně nastavit
Oprava rolet	v případě potřeby	V případě potřeby dodatečně nastavit, čištění vodících lišt rolet
Nastavení dveří	v případě potřeby	Kontejner musí být postaven rovně (před nastavením dveří zkontrolujte, zda je kontejner vyrovnán dle vodováhy)
Silikon	v případě potřeby	Obnovení silikonových spár
Splachovač pisoáru	v případě potřeby	Dbát na pravidelnou údržbu a čištění
Lak - poškození při transportu	v případě potřeby	Oprava pomocí dodané opravné barvy
Proud	pravidelná kontrola  při opravě	Pravidelná kontrola FI spínače <b>Především dbát na správné uzemnění.</b> Veškerá údržba a opravné práce musí být prováděny oprávněným personálem.
Zapečetění podlahy	při užití	Pravidelná údržba a čištění, Čištění provádějte pouze čistícími prostředky, které neobsahují kyseliny a ředidla.

Pokyny k údržbě	Doba	Další informace
Venkovní čištění	v případě znečištění	<b>Čištění vysokotlakými čističi popř. čisticími s obsahem kyselin a rozpouštědel je výslovně zakázáno.</b>
Směšovací baterie - průtokový ohřivač	v případě mrazu	V případě mrazu bezpodmínečně vypustit vodu nebo zajistit v kontejneru min 5°C.
Klimatizace	v případě vlastní montáže	Dodatečná montáž klimatizačních přístrojů by měly vykonávat pouze odborné osoby, aby byla zajištěna funkčnost klimatizační jednotky.
Zámková vložka	při prvním uvedení do provozu	Před prvním použitím musí být zámkové vložky namontovány dle přiložené technické dokumentace a návodu k montáži.
Vodovodní přípojka	po transportu  při prvním uvedení do provozu	Po zapojení vody (provozní tlak!), by se mělo zkontrolovat celé vodovodní potrubí na těsnost (případné uvolnění během přepravy) Před zapojením vody by mělo být provedeno propláchnutí místního vedení. Jinak mohou být vplaveny částičky písku, které mohou zapříčinit znečištění nebo zanesení.
Stavební úpravy	při užívání	Na kontejneru nesmí být prováděny žádné vrty nebo úpravy, které by vedly k vniku vody a s tím spojeným škodám. => <b>Ztráta záručních práv</b>

Uvedení do provozu odbornou firmou	Doba	Další informace
Boiler	při přepravě při stavění kontejneru	<b>Bezpodmínečně vyprázdnit boiler!</b> <b>Před připojením k elektrické síti naplňte boiler vodou</b>
lak - poškození při transportu	v případě potřeby	Kontrola po transportu a popř. oprava dodanou opravnou barvou
Plynové topení	při přepravě  při prvním uvedení do provozu	Kontrola pověřenou osobou po transportu a před prvním uvedením do provozu <b>Dbejte předpisů a instrukcí na nálepkách!</b>
Proud	při přepravě  při prvním uvedení do provozu	Kontrola pověřenou osobou po transportu a před prvním uvedením do provozu Před uvedením do provozu musí být všechny elektrické spotřebiče (přístroje) odpojeny a musí být zajištěno uzemnění.
Základ	při prvním uvedení do provozu	Základy, základové body popř. pásy by měly být vždy vybudovány odborným personálem, aby bylo zabráněno sklouznutí ( <b>úroveň</b> ). V případě potřeby použijte nivelizační desky k nivelaci kontejneru. <b>Dbejte předepsaných základových bodů!</b>
Montáž	před montáží	V průběhu montáže dbejte technického popisu a návodu k montáži. Všechny kroky musí být přesně dodrženy.
Klimatizace	při prvním uvedení do provozu  v případě vlastní montáže	Dbejte na vodorovnost postavení kontejneru, aby kondenzát mohl odtékat ven. Dodatečná montáž klimatizačních přístrojů by měly vykonávat pouze odborné osoby, aby byla zajištěna funkčnost klimatizační jednotky.
Zámková vložka	při prvním uvedení do provozu	Před prvním použitím musí být zámkové vložky namontovány dle přiložené technické dokumentace a návodu k montáži.
Zapojení vody	po transportu &  při prvním uvedení do provozu	Po zapojení vody (provozní tlak!), by se mělo zkontrolovat celé vodovodní potrubí na těsnost (případné uvolnění během přepravy) Před zapojením vody by mělo být provedeno propláchnutí místního vedení. Jinak mohou být vplaveny částičky písku, které mohou zapříčinit znečištění nebo zanesení.

Tento dokument je překladem německé verze a platí s výhradou překladatelských a pravopisných chyb. V případě pochybností vycházejte z německé verze.