

Pokyny pre údržbu kancelárskych a sanitárnych kontajnerov

Pokyny pre údržbu	Kedy	Ďalšie informácie
Čistenie strechy	pri znečistení pri snehu pri napadanom lístí, nečistote, ...	Vyčistite spojenie kontajnerov (odtok vody) Očistite strechu od nečistôt a snehu (zaťaženie strechy)
Podlahové rámy	pri snehu	Očistite podlahový rám z boku od snehu
Vzdušná vlhkosť	ak sa nepoužíva ak sa používa	Pravidelné vetranie -> nebezpečenstvo z vlhkosti Dodržte pokyny na údržbu umiestnené vedľa okna
Vodný filter	v prípade potreby	Pri znečistení vyčistite sito
Tlakový redukčný ventil	v prípade potreby	Pravidelne čistite sito
Bojler	ak sa nepoužíva	Vyprázdňte bojler a dodržte pokyny z nálepiek
Pokyn k ochrane pred mrazom Pokyn k zimnej prevádzke Senzor mrazu - elektrický prúd	pri mraze pri výpadku prúdu pri neprítomnosti v prevádzke	Skontrolujte funkčnosť, je nutná minimálna teplota 5°C Naplníte WC a odtoky ochranou proti mrazu Nebezpečenstvo mrazu Ak zariadenie nepoužívate, vypustite bezpodmienečne vodu z vodovodných vedení a nádrže pod umývadlom. Dodržte minimálne odstupy pri kúrení (viď návody na obsluhu)
Nastavenie okien	v prípade potreby	V prípade potreby doregulujte
Oprava exteriérových roliet	v prípade potreby	V prípade potreby nastaviť, vyčistiť pancierové vedenie
Nastavenie dverí	v prípade potreby	Kontajner musí byť postavený rovno (pred nastavovaním dverí skontrolujte podľa vodováhy, či je kontajner postavený vodorovne)
Silikón	v prípade potreby	Opravte silikónom utesnené škáry
Tlačidlový splachovač	v prípade potreby	Dbajte na pravidelnú údržbu a čistenie
Poškodenia laku pri preprave	v prípade potreby	Odstráňte ich pomocou dodávaného opravného laku
Elektrický prúd	pravidelná kontrola pri oprave	Pravidelne kontrolujte funkčnosť prúdového chrániča Dbajte predovšetkým na správne uzemnenie! Všetky údržbárske alebo opravárske práce musí vykonávať kvalifikovaný personál.
Utesnenie podlahy	pri používaní	Pravidelná údržba a čistenie Čistite len pomocou čistiacich prostriedkov bez obsahu kyselín a rozpúšťadiel.

Pokyny pre údržbu	Kedy	Ďalšie informácie
Vonkajšie čistenie	pri znečistení	Je zakázané vykonávať čistenie pomocou vysokotlakových čističov, resp. prostriedkov s obsahom kyselín či rozpúšťadiel.
Zmiešavacia batéria - nádrž pod umývadlom	pri mraze	Pri mraze bezpodmienečne vypustíte vodu alebo musí teplota v kontajneri dosahovať minimálne 5°C
Klimatizačná jednotka	pri vlastnej montáži	Dodatočnú montáž klimatizačných zariadení musí bezpodmienečne vykonávať kvalifikovaný personál tak, aby sa zabezpečila funkčnosť klimatizačného zariadenia.
Cylindrický zámok	pri prvom uvedení do prevádzky	Pred prvým uvedením do prevádzky sa musia všetky uzatváracie valce namontovať podľa priloženého technického popisu a návodu na montáž.
Prípojka vody	po preprave pri prvom uvedení do prevádzky	Po napojení vody (prevádzkový tlak) by sa mala skontrolovať tesnosť celého vodného okruhu (prípadné uvoľnenia pri preprave) Pred pripojením na vodovodné vedenie je nutné premyť miestne vodovodné vedenie. Inak sa čiastočky piesku môžu dostať do systému a spôsobiť jeho znečistenie alebo zapchatie.
Konštrukčné zmeny	pri používaní	Na kontajneri je zakázané vykonávať akékoľvek vŕtanie, resp. konštrukčné zmeny, ktoré môžu viesť k vniknutiu vody, resp. škodám v dôsledku vlhkosti. => Strata záručných nárokov

Uvedenie do prevádzky kvalifikovanou firmou	Kedy	Ďalšie informácie
Bojler	pri preprave pri inštalácii	Vyprázdňte bezpodmienečne bojler! Nádrž naplňte pred pripojením na elektrické vedenie vodou
Poškodenia laku pri preprave	v prípade potreby	Po preprave skontrolujte a eventuálne opravte pomocou dodávaného opravného laku.
Plynové kúrenie	pri preprave pri prvom uvedení do prevádzky	Po preprave a pred prvým uvedením do prevádzky nechajte skontrolovať kvalifikovaným personálom. Dodržte pokyny na nálepkách a príslušné predpisy!
Elektrický prúd	pri preprave pri prvom uvedení do prevádzky	Po preprave a pred prvým uvedením do prevádzky nechajte skontrolovať kvalifikovaným personálom. Pred uvedením do prevádzky musia byť všetky elektrické spotrebiče (prístroje) odpojené od siete a musí byť funkčné ochranné uzemnenie.
Základ	pri prvom uvedení do prevádzky	Základy, základové body, resp. základové pásy musí vždy postaviť kvalifikovaný personál, aby sa zabránilo sklznutiu (úroveň). V prípade potreby použite podkladové panely na nivelizáciu kontajnera. Dodržte predpísané základové body!
Montáž	pred montážou	Pri montáži dodržte technický popis a návod na montáž a vykonajte všetky kroky v súlade s popisom a pokynmi.
Klimatizačná jednotka	pri prvom uvedení do prevádzky pri vlastnej montáži	Dbajte na úroveň kontajnera, aby mohla kondenzovaná voda odtekať von. Dodatočnú montáž klimatizačných zariadení musí bezpodmienečne vykonávať kvalifikovaný personál tak, aby sa zabezpečila funkčnosť klimatizačného zariadenia.
Cylindrický zámok	pri prvom uvedení do prevádzky	Pred prvým uvedením do prevádzky sa musia všetky uzatváracie valce namontovať podľa priloženého technického popisu a návodu na montáž.
Prípojka vody	po preprave & pri prvom uvedení do prevádzky	Po napojení vody (prevádzkový tlak) by sa mala skontrolovať tesnosť celého vodného okruhu (prípadné uvoľnenia pri preprave) Pred pripojením na vodovod je nutné premyť miestne vodovodné vedenie. Inak sa čiastočky piesku môžu dostať do systému a spôsobiť jeho znečistenie alebo zapchatie.

Tento dokument je prekladom nemeckej verzii, gramatické a prekladové chyby sú vyhradené, v prípade pochybností je platná nemecká verzia.