

Consignes de maintenance pour

conteneurs bureaux et sanitaires

Consignes de maintenance	Moment	Autres informations
Nettoyage toit	en cas d'impureté en cas de neige en cas de feuilles, saleté,	Nettoyer le joint entre les conteneurs (écoulement d'eau) Enlever les impuretés et la neige du toit (charge du toit)
Cadre du sol	en cas de neige	Enlever la neige sur le côté du cadre du sol
Humidité de l'air	en cas de non utilisation en cas d'utilisation	Aération régulière ->risque d'humidité Respecter les consignes de maintenance sur la
	en cas d'utilisation	fenêtre
Filtre à eau	en cas de besoin	Nettoyer le tamis en cas d'impureté
Soupape de décompression	en cas de besoin	Nettoyer régulièrement le tamis
Chauffe-eau	en cas de non utilisation	Vider le chauffe-eau et respecter les autocollants
Consigne portant sur la protection antigel Consigne portant sur l'activité hivernale Détecteur de gel - courant	en cas de gel en cas de panne de courant en cas d'absence	Contrôler le fonctionnement, min. 5°C requis Remplir les WC et les évacuations d'antigel Risque de gel En cas de non utilisation, vider impérativement l'eau des conduites et du chauffe-eau.
	en cas de fonctionnement	Respecter les distances minimales en cas de chauffage (voir instructions d'utilisation)
Réglage de la fenêtre	en cas de besoin	Corriger le réglage en cas de besoin
Réparation d'un volet	en cas de besoin	Corriger le réglage en cas de besoin, Nettoyer le rail de guidage
Réglage de la porte	en cas de besoin	Le conteneur doit être installé à niveau (avant le réglage de la porte, contrôler si le conteneur est bien droit avec un niveau à bulles)
Silicone	en cas de besoin	Changer les joints de silicone
Bouton-poussoir	en cas de besoin	Veiller à une maintenance et à un nettoyage réguliers
Dommages sur la peinture et dus au transport	en cas de besoin	Elimination au moyen de la peinture de réparation fournie
Courant	contrôle régulier	Contrôler régulièrement le fonctionnement du différentiel
		Veiller à une mise à la terre correcte!
	en cas de réparation	Tous les travaux de maintenance ou de réparation doivent être exécutés par du personnel autorisé.
Imperméabilisation du revêtement de sol	en cas d'utilisation	Maintenance et nettoyage réguliers N'effectuer le nettoyage qu'avec des nettoyants sans acides ni solvants



Consignes de maintenance pour	Moment	Autres informations
Nettoyage extérieur	en cas de saleté	Le nettoyage avec des nettoyeurs à haute pression ou des produits contenant des acides et des solvants est strictement interdit.
Mélangeur - chaufffe- eau	en cas de gel	En cas de gel, vidanger impérativement ou maintenir min. 5°C dans le conteneur.
Climatiseur	en cas de montage par l'utilisateur	Le montage ultérieur des climatiseurs doit impérativement être effectué par le personnel autorisé afin de garantir le fonctionnement du climatiseur.
Cylindre de porte	avant la première utilisation	Avant la première utilisation, les cylindres de porte doivent être montés conformément au descriptif technique et aux instructions de montage fournies.
Raccordement d'eau	après le transport lors de la première utilisation	Après le branchement de l'arrivée d'eau (mise sous pression), il faut contrôler à nouveau l'étanchéité (desserrage éventuel pendant le transport) Avant le branchement de l'arrivée d'eau, il convient de procéder à une purge du circuit local afin d'éviter l'incrustation de sable, susceptible de provoquer des impuretés ou une obstruction.
Changements structurels	en cas d'utilisation	Aucun forage, ni modification ne doit être entrepris sur le conteneur par le maître de l'ouvrage; ceux-ci pouvant entraîner une infiltration d'eau ou des dommages en raison de l'humidité. => Perte de garantie



Mise en service par des sociétés spécialisées	Moment	Autres informations
Chauffe-eau	en cas de transport au cours de l'installation	Vider impérativement le chauffe-eau! Avant le raccordement électrique, remplir le chauffe-eau avec de l'eau.
Dommages sur la peinture et dus au transport	en cas de besoin	Après le transport, procéder à un contrôle et, le cas échéant, à une élimination des défauts au moyen de la peinture de réparation fournie.
Chauffage au gaz	en cas de transport	Après le transport et lors de la première utilisation, faire contrôler par le personnel autorisé.
	avant la première utilisation	Respecter les autocollants et les prescriptions!
Courant	en cas de transport	Après le transport et lors de la première utilisation, faire contrôler par le personnel autorisé.
	avant la première utilisation	Avant la mise en service, tous les matériels d'utilisation de courant (appareils) doivent être éteints et la prise de terre, établie.
Fondations	avant la première utilisation	Les fondations, les points de fondation ou les longrines doivent être toujours effectués par du personnel spécialisé afin d'empêcher tout glissement (niveau). En cas de besoin, utiliser des plaques d'assise pour la mise à niveau du conteneur. Respecter les points de fondation prescrits!
Montaga	avent le mentage	
Montage	avant le montage	Lors du montage, il faut respecter le descriptif technique et les instructions de montage et exécuter toutes les étapes en bonne et due forme.
Climatiseur	avant la première utilisation	Veiller au niveau du conteneur afin que l'eau de condensation puisse s'écouler vers l'extérieur.
	en cas de montage par l'utilisateur	Le montage ultérieur des climatiseurs doit impérativement être effectué par du personnel autorisé afin de garantir le fonctionnement du climatiseur.
Cylindre de porte	avant la première utilisation	Avant la première utilisation, les cylindres de porte doivent être montés conformément au descriptif technique et aux instructions de montage fournies.
Branchement de l'arrivée d'eau	après le transport &	Après le branchement de l'arrivée d'eau (mise sous pression), il faut contrôler à nouveau l'étanchéité (desserrage éventuel pendant le transport)
	avant la première utilisation	Avant le branchement de l'arrivée d'eau, il convient de procéder à une purge du circuit local afin d'éviter l'incrustation de sable, susceptible de provoquer des impuretés ou une obstruction.

Este documento es una traducción de la versión en alemán y tiene plena validez salvo errores de traducción o de ortografía. En caso de duda, consúltese la versión en alemán.