

Upute za održavanje uredskih i sanitarnih kontejnera

Upute za održavanje	Trenutak	Daljne informacije
Čišćenje krova	u slučaju onečišćenost u slučaju snijega u slučaju lišća, prljavštine, ...	očistiti spoj kontejnera (gumenu brtvu za odvod vode) krov osloboditi od onečišćenost i snijega (opterećenje krova)
Podni okvir	u slučaju snijega	Podni okvir sa strane od snijega osloboditi
Vlažnost zraka	u slučaju neuporabe u slučaju uporabe	Redovito provjetravanje -> opasnost od vlage Obratiti pažnju na upute za održavanje, koje se nalaze na prozoru
Filtar za vodu	po potrebi	U slučaju onečišćenja, sito očistiti
Redukcijski ventil	po potrebi	Sito redovito čistiti
Bojler	u slučaju neuporabe	Bojler isprazniti i obratit pažnju na naljepnicu
Uputa za zaštitu od smrzavanja Upute za zimsku uporabu grijač za zaštitu od smrzavanja - na struju	u slučaju mraza u slučaju ispada električnog napajanja u slučaju odsutnosti u pogonu	Provjerite funkciju, potrebno je min. 5°C WC i odvodne cijevi antifrizom napuniti Opasnost smrzavanja U slučaju neuporabe obavezno ispustite vodu iz vodovodnih cijevi i iz spremnika tople vode ispod umivaonika. Pridržavati se minimalnim razmacima od radijatora (vidi upute za uporabu)
Podešavanje prozora	po potrebi	Po potrebi podesiti
Popravak rebrenice	po potrebi	Po potrebi podesiti, Čišćenje vodilica za rebrenice
Podešavanje vrata	po potrebi	Kontejner mora biti ravno postavljen (prije podešavanja vrata provjerite je li kontejner poravnat libelom)
Silikon	po potrebi	Obnoviti silikonske fuge
Tipkalo za vodokotlić	po potrebi	Obratiti pažnju na redovito održavanje i čišćenje
Oštećenje laka prouzrokovano transportom	po potrebi	Uklanjanje sa isporučenim lakom za popravljanje
Struja	redovito provjeravanje kod popravka	Funkciju strujne žastitne sklopke redovito provjeravati Posebno pazite na pravilno uzemljenje! Sve radove održavanja odnosno popravljanja mora provoditi ovlašteno osoblje.
Brtvljeni pod	u slučaju uporabe	Redovito održavanje i čišćenje Čišćenje samo sredstvima koja ne sadrže kiseline niti otapala

Upute za održavanje	Trenutak	Daljne informacije
Čišćenje izvana	u slučaju nečistoće	Izričito je zabranjeno čišćenje visokotlačnim čistačima odnosno sredstvima koja sadrže kiseline ili otapala.
Jednoručna armatura - spremnik tople vode ispod umivaonika	u slučaju mraza	U slučaju smrzavanja obvezno isпустite vodu ili je min. 5°C u kontejneru potrebno.
Klima uređaj	u slučaju montaže kroz kupca	Naknadnu montažu klima-uređaja obvezno trebalo bi obaviti ovlašteno osoblje kako bi bila zajamčena funkcija klima-uređaja.
Cilindar sigurnosne brave	pri prvom puštanju u rad	Prije prvog puštanja u rad sve cilindre sigurnosne brave treba montirati u skladu s isporučenim tehničkim opisom i uputama za montažu.
Priključak za vodu	nakon transporta pri prvom puštanju u rad	Nakon priključenja vode (radni tlak) treba još jednom provjeriti cijelu cirkulaciju vode u pogledu hermetičnosti (ev. popuštanje pri transportu). Prije priključivanja vode, treba isprati lokalni vodovod jer bi se mogle uvući čestice pijeska koje bi mogle izazvati onečišćenje ili začepljenje.
Strukturne izmjene	u slučaju uporabe	Kupac ne smije bušiti niti provoditi izmjene na kontejneru, koje bi mogle izazvati ulazak vode odnosno štetu od vlaženja. => Gubitak prava na jamstvo

Puštanje u rad od specijaliziranih poduzeća	Trenutak	Daljne informacije
Bojler	pri transportu pri postavljanju	Obvezno isprazniti bojler! Spremnika tople vode prije priključka na struju napuniti vodom
Oštećenje laka prouzrokovano transportom	po potrebi	Nakon transporta provjeriti i po potrebi ukloniti isporučenim lakom za popravljanje
Plinsko grijanje	pri transportu pri prvom puštanju u rad	Nakon transporta i pri prvom puštanju u rad, ovlaštene osobe pustiti da provjeru Pridržavajte se naljepnica i propisa!
Struja	pri transportu pri prvom puštanju u rad	Nakon transporta i pri prvom puštanju u rad, ovlaštene osobe pustiti da provjeru Prije puštanja u rad sva električna trošila (uređaji) moraju biti isključena i mora biti uspostavljeno uzemljenje.
Temelj	pri prvom puštanju u rad	Temelje, temeljne točke odnosno temeljne pruge trebalo bi uvijek postaviti stručno osoblje kako bi se spriječilo klizanje (nivo). Po potrebi upotrijebite podložne ploče za nivelaciju kontejnera. Pridržavajte se propisanih točaka temelja!
Montaža	prije montaže	Pri montaži se treba pridržavati tehničkog opisa i uputa za montažu te sve korake propisno provesti.
Klimagerät	pri prvom puštanju u rad u slučaju montaže kroz kupca	Pazite na nivo kontejnera da kondenzirana voda može oteći prema vani. Naknadnu montažu klima-uređaja mora obaviti ovlašteno osoblje kako bi bila zajamčena funkcija klima-uređaja.
Cilindar sigurnosne brave	pri prvom puštanju u rad	Prije prvog puštanja u rad sve cilindre sigurnosne brave treba montirati u skladu s isporučenim tehničkim opisom i uputama za montažu.
Priključak za vodu	nakon transporta & pri prvom puštanju u rad	Nakon priključenja vode (radni tlak) treba još jednom provjeriti cijelu cirkulaciju vode u pogledu hermetičnosti (ev. popuštanje pri transportu). Prije priključivanja vode, treba isprati lokalni vodovod jer bi se mogle uvući čestice pijeska koje bi mogle izazvati onečišćenje ili začepljenje.

Ovaj dokument je prijevod verzije na njemačkom jeziku i vrijedi uz ogradu od pogrešaka u prijevodu i pravopisu. U slučaju sumnje valja se konzultirati s verzijom na njemačkom jeziku.