

Iroda- és szaniterkonténer karbantartási útmutatói

Karbantartási tudnivalók	Időpont	További információ
Tetőtisztítás	szennyezés esetén hó esetén lombnál, szennyeződés esetén,...	Konténercsatlakozás tisztítása (vízelvezetés) Szennyeződést és havat eltávolítani a tetőről (tető-terhelés)
Padlókeret	hó esetén	Padlókeret oldaláról havat eltakarítani
Levegő páratartalma	használaton kívül használat alatt	Rendszeres szellőztetés -> nedvességveszély Tartsa be az ablak karbantartási utasításait
Vízszűrő	szükség szerint	Szennyezés esetén szűrőt takarítani
Nyomáscsökkentő szelep	szükség szerint	A szűrőt rendszeresen tisztítani kell.
Vízmelegítő	használaton kívül	Vízmelegítő leürítése és a matricán foglaltak betartása
Fagyvédelmi tudnivalók Téli üzemmel kapcsolatos tudnivalók Fagyvédő - áram	fagy esetén áramkimaradásnál távollét esetén üzem esetén	Működés ellenőrzése, min. 5°C szükséges WC és lefolyók fagyvédővel való feltöltése Fagyveszély Használaton kívül a vizet mindenképpen le kell engedni a vízvezetékekből és a mosdó alatti vízmelegítőből. A fűtőtesteknél be kell tartani a minimum távolságokat (lásd a kezelési útmutatókat)
Ablakbeállítás	szükség szerint	Szükség esetén be kell állítani
Redőnyök javítása	szükség szerint	Szükség esetén be kell állítani, Redőnyvezető sín tisztítása
Ajtóbeállítás	szükség szerint	A konténert teljesen vízszintes felületre kell állítani (az ajtó beállítása előtt ellenőrizze, hogy vízmértékkel beállították-e a konténert)
Szilikon	szükség szerint	Szilikonfűgák felújítása
Nyomógombos öblítőszerkezet	szükség szerint	Ügyelni kell a rendszeres karbantartásra és tisztításra
Szállításkor keletkezett festéksérülések	szükség szerint	Eltávolítás a mellékelt javítófestékekkel
Áram	rendszeres ellenőrzés javításnál	FI- relé működését rendszeresen ellenőrizni kell Fokozottan ügyeljen a megfelelő földelésre! A karbantartási ill. javítási feladatokat az arra feljogosított személyzetnek kell elvégeznie.
Padlószigetelés	használat esetén	Rendszeres karbantartás és tisztítás, Sav- és oldószermentes tisztítószerrel kell megtisztítani

Karbantartási tudnivalók	Időpont	További információ
Külső tisztítás	szennyeződés esetén	Kifejezetten tilos a nagynyomású mosóberendezéssel ill. sav- vagy oldószertartalmú anyagokkal való tisztítás.
Egykaros csaptelep - mosdó alatti vízmelegítő	fagy esetén	Fagy esetén mindenképpen le kell engedni a vizet vagy a konténerben legalább 5°C-nak kell lennie.
Klímakészülék	saját szerelés esetén	A légkondicionáló megfelelő működése érdekében a készülék utólagos beszerelését kizárólag arra feljogosított szakszemélyzet végezheti el.
Záróhenger	első üzembe helyezésnél	Első üzembe helyezést megelőzően a mellékletként adott műleírás és összeszerelési útmutató alapján szerelje fel a záróhengert.
Vízbekötés	szállítás után első üzembe helyezésnél	A vízvezeték bekötése (nyomás alá helyezése) után a csövek tömítését újra kell ellenőrizni (szállítás során meglazulhatnak) A vízbekötés előtt ki kell öblíteni a helyi vezetéket, mivel a konténerbe bejutó homokrészecskék beszennyezhetik vagy eldugaszolhatják a vezetékeket.
Építészeti módosítások	használat esetén	Az építési munkák során a konténeren nem szabad olyan furatokat kialakítani és módosításokat végezni, amelyek beázást ill. nedvességkárokat okozhatnak. => Szavatossági jogok elvesztése

Szakvállalkozás által végzett üzembe helyezés	Időpont	További információ
Vízmelegítő	szállításnál felállításkor	Mindenképpen le kell üríteni a bojler! A tartályt az elektromos bekötés előtt fel kell tölteni vízzel.
Szállításkor keletkezett festéksérülések	szükség szerint	Szállítás utáni ellenőrzés és szükség szerinti javítás a mellékelt javítófestékekkel
Gázfűtés	szállításnál első üzembe helyezésnél	Szállítás után és első üzembe helyezésnél feljogosított személyzettel ellenőriztetni kell Be kell tartani a matrica információit és a vonatkozó előírásokat!
Áram	szállításnál első üzembe helyezésnél	Szállítás után és első üzembe helyezésnél feljogosított személyzettel ellenőriztetni kell Üzembe helyezés előtt ki kell kapcsolni a villamos fogyasztókat (készülékeket) és a földelést el kell végezni.
Alapzat	első üzembe helyezésnél	Az elcsúszás megelőzése érdekében az alapzatokat, pont-alapzatokat ill sávalapzásokat szakemberrel kell kiviteleztetni (szintezés). A konténer szintezéséhez szükség szerint alátétlemezt kell használni. Ügyeljen az előírt alapzat-pontok betartására!
Szerelés	összeszerelés előtt	Az összeszerelés során figyelembe kell venni a műszaki leírásban és az összeszerelési útmutatóban foglaltakat, ennek során pontosan be kell tartani a benne szereplő lépéseket.
Klímakészülék	első üzembe helyezésnél saját szerelésnél	A kondenzvíz megfelelő elfolyása érdekében ügyelni kell a konténer szintezésére. A légkondicionáló megfelelő működése érdekében a készülék utólagos beszerelését feljogosított szakembernek kell elvégeznie.
Záróhenger	első üzembe helyezésnél	Első üzembe helyezését megelőzően a tartozékként adott műleírás és összeszerelési útmutató alapján szerelje fel a záróhengert.
Vízbekötés	szállítás után első üzembe helyezésnél	A vízvezeték bekötése (nyomás alá helyezése) után a csövek tömítését újra kell ellenőrizni (szállítás során meglazulhatnak) A vízbekötés előtt ki kell öblíteni a helyi vezetéket, mivel a konténerbe bejutó homokrészecskék beszennyezhetik vagy eldugaszolhatják a vezetékeket.

Ezen dokumentum a német példány fordítása, és fenntartással fordítási- és nyelvtani hiba mentes. Kétség esetén a német példány érvényes.