

Navodila za vzdrževanje pisarniških in sanitarnih kontejnerjev

| Navodila za vzdrževanje | Trenutek | Dodatne informacije |
|--|---|--|
| Čiščenje strehe | pri onesnaženju pri snegu pri listju, umazaniji, ... | Čiščenje sklopa kontejnerja (odtok za vodo) Očistite onesnaženo streho in odstranite sneg s strehe (breme strehe) |
| Talni okvir | pri snegu | Odstranite sneg ob strani talnega okvirja |
| Vlaga v zraku | pri neuporabi pri uporabi | Redno prezračevati -> nevarnost vlage Upoštevajte navodila za vzdrževanje na oknu |
| Filter za vodo | po potrebi | Očistite sito, če je onesnaženo |
| Ventil za zmanjšanje tlaka | po potrebi | Ventil za zmanjšanje tlaka |
| Bojler | pri neuporabi | Izpraznite bojler in upoštevajte nalepko |
| Navodilo za zaščito pred zmrzovanjem Navodilo za obratovanje med zimo Kontrolnik zmrzali - elektrika | pri zmrzali pri električnem izpadu med odsotnostjo med obratovanjem | Preverite delovanje, potrebna temperatura vsaj 5 °C Zaščito pred zmrzovanjem napolnite v straniščno školjko in odtoke Nevarnost zmrzali Če kontejnerja ne uporabljate, obvezno izpraznite vodo iz vodovoda in zbiralnika. Pri grelnikih upoštevajte najmanjšo razdaljo (glejte navodila za uporabo) |
| Nastavitev okna | po potrebi | Po potrebi ponastavite |
| Popravilo rolet | po potrebi | Po potrebi ponastavite, Očistite tečaje rolet |
| Nastavitev vrat | po potrebi | Kontejner je treba postaviti v vodoravno lego (pred nastavljanjem vrat preverite, če je kontejner poravnan z vodno tehniko) |
| Silikon | po potrebi | Obnovite silikonske fuge |
| Izplakovalnik s tipko | po potrebi | Zagotovite redno vzdrževanje in čiščenje |
| Poškodbe laka med transportom | po potrebi | Odpravite s pomočjo dobavljenega laka za popravilo |
| Elektrika | redno preverjanje pri popravilih | Redno preverjajte FI-stikalo Posebej bodite pozorni na pravilno ozemljitev! Vsa vzdrževalna dela in popravila mora izvajati pooblaščen osebje. |
| Pritrditev na tla | pri uporabi | Redno vzdrževanje in čiščenje, Pri čiščenju uporabljajte samo čistilna sredstva, ki ne vsebujejo kislin in topil |

| Navodila za vzdrževanje | Trenutek | Dodatne informacije |
|------------------------------|--|--|
| Čiščenje zunanjih površin | pri onesnaženju | Čiščenje z visokotlačnimi čistilcem oz. s sredstvi, ki vsebujejo kisline ali topila, je strogo prepovedano. |
| Mešalna baterija - zbiralnik | pri zmrzali | Pri mrazu obvezno izpraznite vodo ali zagotovite, da je temperatura v kontejnerju vsaj 5 °C. |
| Klimatska naprava | če sami vgradite | Naknadno montažo klimatskih naprav mora obvezno izvesti pooblaščen osebje, da zagotovite pravilno delovanje klimatske naprave. |
| Cilinder ključavnice | pri prvem obratovanju | Pred prvim obratovanjem je treba cilindre ključavnice namestiti v skladu z dobavljenim tehničnim opisom in navodili za vgradnjo. |
| Vodni priključek | po transportu pri prvem obratovanju | Po priključitvi vode (obratovalni tlak!) je treba ponovno preizkusiti tesnost vodnega toka (možnost zrahljanja med transportom). Pred priključitvijo vode je treba izplakniti vodno napeljavo, saj lahko v nasprotnem primeru pride do onesnaženja ali zamašitve z delci peska. |
| Gradbene spremembe | pri uporabi | Na kontejnerju so prepovedane gradbene izvrtine ali spremembe, ki bi lahko omogočile vstop vode ali povzročile škodo zaradi vode. => Izguba garancijskih pravic |

| Predajo v obratovanje opravi strokovno podjetje | Trenutek | Dodatne informacije |
|---|---|--|
| Bojler | pri prevozu pri postavitvi | Bojler je treba obvezno izprazniti! Zbiralnik napolnite z vodo, preden ga priključite na elektriko. |
| Poškodbe laka med transportom | po potrebi | Po transportu preverite za morebitne poškodbe in po potrebi popravite škodo z dobavljenim lakom za popravila. |
| Plinsko ogrevanje | pri prevozu pri prvem obratovanju | Po transportu in ob prvem obratovanju je potreben pregled s strani pooblaščenih oseb. Upoštevajte nalepko in predpise! |
| Elektrika | bei Transport pri prvem obratovanju | Po transportu in ob prvem obratovanju je potreben pregled s strani pooblaščenih oseb. Pred začetkom obratovanja je potrebno izklopiti vse električne potrošnike (naprave) in opraviti ozemljitev. |
| Temelji | pri prvem obratovanju | F Temelje, temeljne točke oz. temeljne črte naj vedno pripravijo strokovnjaki, da ne pride do zdrsov (raven). Po potrebi za niveliranje kontejnerjev uporabite podlogo - plošče. Upoštevajte predpisane temeljne točke! |
| Montaža | pred montažo | Pri montaži upoštevajte tehničen opis in navodila za vgradnjo ter pravilno izvedite vse korake. |
| Klimatska naprava | pri prvem obratovanju pri samostojni montaži | Upoštevajte raven kontejnerja, ki mora omogočati odtok kondenzne vode. Naknadno montažo klimatskih naprav mora obvezno izvesti pooblaščen osebje, da zagotovite pravilno delovanje klimatske naprave. |
| Cilinder ključavnice | pri prvem obratovanju | Pred prvim obratovanjem je treba cilindre ključavnice namestiti v skladu z dobavljenim tehničnim opisom in navodili za vgradnjo. |
| Vodni priključek | po transportu & pri prvem obratovanju | Po priključitvi vode (obratovalni tlak!) je treba ponovno preizkusiti tesnost vodnega toka (možnost zrahljanja med transportom). Pred priključitvijo vode je treba izplakniti vodno napeljavo, saj lahko v nasprotnem primeru pride do onesnaženja ali zamašitve z delci peska. |

Ta dokument je prevod nemške različice in velja ob upoštevanju prevajalskih in slovničnih napak. V primeru dvoma se upošteva nemška različica.