

Underhållsanvisningar för kontors- och sanitetsmoduler

Underhålls-anvisningar	Tidpunkt	Ytterligare information
Rengöring tak	vid skräp vid snö vid löv, smuts, ...	Rengöring av modulkoppling (vattenavlopp) Befria tak från skräp och snö (takbelastning)
Bottenram	vid snö	Befria bottenramens sidor från snö
Luffuktighet	vid icke-användning vid användning	Regelbunden vädring -> risk för fukt Beakta fönstrens skötselanvisningar
Vattenfilter	vid behov	Rengör silen från smuts
Tryckreduceringsventil	vid behov	Rengör silen regelbundet
Varmvattenberedare	vid icke-användning	Töm varmvattenberedare och beakta etikett
Frostskydd - anvisningar för vinteranvändning Frostvaktare - ström	vid frost vid strömavbrott vid frånvaro vid drift	Kontrollera funktion, minst 5°C nödvändigt att fylla WC och avlopp med frostskydd Frostrisk Vid icke-användning släpp ur vattnet ur vattenledningar och lagringsbehållare. Följ regler för minsta avstånd mellan element (se bruksanvisningar)
Fönsterinställning	vid behov	Justera vid behov
Jalusi reparation	vid behov	Justera vid behov, rengör styrskena
Dörrinställning	vid behov	Modulen måste ställas rakt (innan dörrinställning genomförs, kontrollera med ett vattenpass att modulen står rakt)
Silikon	vid behov	Ersätt silikonfogar
Tryckknapp för spolning	vid behov	Viktigt med regelbunden skötsel och rengöring
Lack - transportskador	vid behov	Reparation med hjälp av medföljande reparationslack
Ström	regelbundna kontroller vid reparation	Kontrollera regelbundet jordfelsbrytarens funktion Var särskilt uppmärksam på att jordningen är korrekt! Alla underhålls- resp. reparationsarbeten måste utföras av behörig personal.
Golvförsegling	vid användning	Underhåll och rengöring ska ske regelbundet. Rengör endast med icke-frätande och lösningsmedelsfria rengöringsmedel

Underhållsanvisningar	Tidpunkt	Ytterligare information
Utvändig rengöring	vid smuts	Rengöring med högtryckstvätt resp. med rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel eller frätande ämnen är strikt förbjudet.
Blandare - varmvattenberedare under diskbänk	vid frost	Vid frost släpp ur vattnet eller minst 5°C i modul nödvändigt.
Luftkonditionering	vid egenmontage	Montage av luftkonditioneringen i efterhand måste utföras av behörig personal för att garantera dess funktionalitet.
Låscylinder	vid första driftsättning	Låscylindrarna ska före första driftsättning monteras i enlighet med den medföljande tekniska beskrivningen och monteringsinstruktionerna.
Vattenanslutning	efter transport vid första driftsättning	Efter anslutning av vatten bör man ytterligare en gång kontrollera att hela vattnets kretslopp är tätt (uppluckring kan eventuellt uppstå vid transport) Före anslutning av vatten är det nödvändigt att man spolar rent den lokala ledningen. Annars kan det hända att sand spolats in, vilket kan orsaka förorening eller tilltäppning.
Förändringar på konstruktionen	vid användning	Det är inte tillåtet att borra resp. göra sådana förändringar på modulen som skulle kunna leda till att vatten kommer in resp. att vattenskador uppstår. => Förlust av reklamationsrätt

Drifttagning av specialistföretag	Tidpunkt	Ytterligare information
Varmvattenberedare	vid transport vid uppställning	Töm varmvattenberedare! Fyll vattenberedare med vatten innan den ansluts till elnätet
Lack - transportskador	vid behov	Kontrollera efter transport och reparera i förekommande fall med medföljande reparationslack
Gasvärmare	vid transport vid första driftsättning	Ska kontrolleras av behöriga personer efter transport och vid första driftsättning Beakta etiketter och föreskrifter!
Ström	vid transport vid första driftsättning	Ska kontrolleras av behöriga personer efter transport och vid första driftsättning. Före första driftsättning måste alla elektriska förbrukningsvaror (apparater) vara avslagna och jordning måste utföras.
Fundament	vid första driftsättning	Fundament, fundamentpunkter resp. fundamentkanter bör alltid utplaceras av utbildad personal i syfte att förhindra glidning (nivå). Använd vid behov underlagsplattor för nivellering av modul. Beakta de föreskrivna fundamentpunkterna!
Montering	före montage	Vid montage ska den tekniska beskrivningen och montageinstruktionerna iaktas och alla steg ska genomföras korrekt.
Luftkonditionering	vid första driftsättning vid egenmontage	Beakta modulens nivå så att kondensvatten kan rinna ut. Montage av luftkonditioneringen i efterhand måste utföras av behörig personal för att garantera dess funktionalitet.
Låscylinder	vid första driftsättning	Låscylindrarna ska före första driftsättning monteras i enlighet med den medföljande tekniska beskrivningen och monteringsinstruktionerna.
Vattenanslutning	efter transport & vid första driftsättning	Efter anslutning av vatten bör man ytterligare en gång kontrollera att hela vattnets kretslopp är tätt (uppluckring kan eventuellt uppstå vid transport) Före anslutning av vatten är det nödvändigt att man spolat rent den lokala ledningen. Annars kan det hända att sand spolat in, vilket kan orsaka förorening eller tilltäppning.

Detta dokument är en översättning av den tyska språkversionen och gäller med reservation för översättnings- och stavfel. Om osäkerheter föreligger skall den tyska språkversionen tillämpas.