

Wskazówki dotyczące konserwacji kontenerów biurowych i sanitarnych

Wskazówki dotyczące konserwacji	Kiedy	Więcej informacji
Czyszczenie dachu	przy zabrudzeniach przy śniegu przy liściach, brudzie, ...	Czyszczenie łączów kontenerów (odpływów wody) Usuwanie zanieczyszczeń i śniegu z dachu (obciążenie dachu)
Ramy podłogi	przy śniegu	Usuwanie śniegu z bocznych ram podłogowych
Wilgotność powietrza	gdy nie jest używany gdy jest używany	Regularne wietrzenie -> niebezpieczeństwo wilgoci Przestrzegać wskazówek dotyczących konserwacji umieszczonych na oknie
Filtr wody	w razie potrzeby	W przypadku zabrudzenia wyczyścić sitko
Zawór redukcyjny	w razie potrzeby	Regularnie czyścić sitko
Podgrzewacz wody	gdy nie jest używany	Opróżnić z wody i przestrzegać wskazówek na naklejce
Wskazówki dotyczące ochrony przed mrozem Wskazówki dotyczące eksploatacji w zimie Czujniki mrozu - prąd	w przypadku mrozu w przypadku awarii prądu podczas nieobecności podczas eksploatacji	Sprawdzić działanie, wymagana temperatura min 5°C WC i odpływy napełnić środkiem zabezpieczającym przed zamrożeniem Niebezpieczeństwo zamarznięcia W przypadku nieużywania konieczne spuścić wodę z instalacji wodnej i podumywalkowego podgrzewacza wody. Zachować minimalne odstępki przy ogrzewaniu (patrz instrukcje obsługi)
Ustawienie okien	w razie potrzeby	W razie potrzeby wyregulować
Naprawa rolet	w razie potrzeby	W razie potrzeby wyregulować, Wyczyścić szynę prowadzącą rolete
Ustawienie drzwi	w razie potrzeby	Kontener należy ustawić równo (przed ustawieniem drzwi sprawdzić, czy kontener jest wypoziomowany za pomocą poziomnicy)
Silikon	w razie potrzeby	Odnówić fugi silikonowe
Spluczka toaletowa	w razie potrzeby	Zapewniać regularną konserwację i czyszczenie
Lakier - uszkodzenia transportowe	w razie potrzeby	Usuwanie za pomocą dostarczonego lakieru zaprawkowego
Prąd	regularna kontrola podczas naprawy	Sprawdzać regularnie działanie wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznika FI) Zwracać szczególną uwagę na prawidłowe uziemienie! Wszystkie prace konserwacyjne i naprawcze muszą być wykonywane przez uprawniony personel.
Uszczelnienie podłogi	podczas użytkowania	Regularna konserwacja i czyszczenie, Czyszczenie wykonywać tylko środkami

		czyszczącymi nie zawierającymi kwasów i rozpuszczalników
--	--	--

Wskazówki dotyczące	Kiedy	Więcej informacji
Czyszczenie zewnętrzne	przy zabrudzeniu	Czyszczenie za pomocą myjek wysokociśnieniowych lub środkami zawierającymi kwasy, bądź rozpuszczalniki jest stanowczo zabronione.
Bateria mieszakowa - podumywalkowy podgrzewacz wody	w przypadku mrozu	W przypadku mrozu koniecznie spuścić wodę lub utrzymywać w kontenerze temperaturę wynoszącą min 5°C.
Klimatyzator	w przypadku samodzielnego montażu	W przypadku późniejszego samodzielnego montażu klimatyzatorów powinien być wykonywany wyłącznie przez uprawniony personel, by zagwarantować prawidłowe działanie urządzeń.
Cylinder zamykający	przy pierwszym użytkowaniu	Przed pierwszym użytkowaniem należy zamontować cylindry zamykające zgodnie z dostarczonym opisem i instrukcją montażu.
Przyłącze wody	po transporcie przy pierwszym uruchomieniu	Po podłączeniu wody (uwaga na ciśnienie w sieci!) koniecznie proszę dokonać próby szczelności instalacji (na skutek transportu może dojść do rozszczelnienia instalacji) Przed podłączeniem wody wymagane jest przepłukanie przyłączonego przewodu, w przeciwnym razie może dojść do przedostania się cząsteczek piasku, które mogą spowodować zanieczyszczenie lub zatkanie.
Zmiany konstrukcyjne	podczas stosowania	W kontenerze użytkownik nie może wykonywać żadnych otworów lub zmian, które prowadziłyby do przedostawania się wody względnie uszkodzeń spowodowanych wilgocią. => Utrata prawa do rękojmi

Uruchomienie przez firmy specjalistyczne	Kiedy	Więcej informacji
Podgrzewacz wody	podczas transportu przy ustawieniu	Konieczn
Lakier - uszkodzenia transportowe	w razie potrzeby	Po transporcie sprawdzić i w razie potrzeby usunąć uszkodzenia przy użyciu dostarczonego lakieru zaprawkowego
Ogrzewanie gazowe	podczas transportu przy pierwszym uruchomieniu	Po transporcie i podczas pierwszego uruchomienia zlecić kontrolę uprawnionym osobom Uwzględnić naklejki i przepisy!
Prąd	podczas transportu przy pierwszym uruchomieniu	Po transporcie i podczas pierwszego uruchomienia zlecić kontrolę uprawnionym osobom Przed uruchomieniem należy odłączyć wszystkie odbiorniki energii elektrycznej (urządzenia) i zapewnić uziemienie.
Fundament	przy pierwszym użytkowni	Fundamenty, punkty fundamentowe lub pasy fundamentowe powinny być zawsze ustawiane przez wykwalifikowany personel, by zapobiec przesuwaniu się (poziomowań). W razie potrzeby zastosować płyty podstawy dla wypoziomowania kontenerów. Przestrzegać zalecanych punktów fundamentowych!
Montaż	przed montażem	Podczas montażu należy przestrzegać opis techniczny i instrukcję montażu oraz wykonywać należycie wszystkie czynności.
Klimatyzator	przy pierwszym uruchomieniu w przypadku samodzielnego montażu	Uważać przy poziomowaniu kontenera, aby woda kondensacyjna odpływała na zewnątrz. Późniejszą instalację klimatyzatorów powinien wykonać uprawniony personel, by zagwarantować prawidłowe działanie urządzeń.
Cylinder zamykający	przy pierwszym użytkowaniu	Przed pierwszym użytkowaniem należy zamontować cylindry zamykające zgodnie z dostarczonym opisem i instrukcją montażu.
Przyłącze wody	po transporcie & przy pierwszym uruchomieniu	Po podłączeniu wody (uwaga na ciśnienie w sieci!) koniecznie proszę dokonać próby szczelności instalacji (na skutek transportu może dojść do rozszczelnienia instalacji) Przed podłączeniem wody wymagane jest przepłukanie przyłączonego przewodu, w przeciwnym razie może dojść do przedostania się cząsteczek piasku, które mogą spowodować zanieczyszczenie lub zatkanie.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem wersji niemieckojęzycznej i obowiązuje z zastrzeżeniem błędów w tłumaczeniu i pisowni. W przypadku wątpliwości wiążąca jest niemiecka wersja językowa.