

Uputstva za održavanje kancelarijskih i sanitarnih kontejnera

Uputstva za održavanje	Termin	Dalje informacije
Čišćenje krova u slučaju	zagađenosti snega lišća, prljavštine,...	Očistiti spoj kontejnera (oticanje vode) Krov osloboditi od zagađenosti i snega (opterećenje krova)
Podni okvir	snega	Očistite bočne delove podnog okvira od snega
Vlažnost vazduha	u slučaju ne korišćenja u slučaju korišćenja	Redovno provetravanje -> opasnost od vlage Obratite pažnju na uputstva za održavanje na prozoru
Filter za vodu	po potrebi	U slučaju nečistoće očistite sito
Redukcioni ventil	po potrebi	Redovno čistite sito
Bojler	u slučaju ne korišćenja	Ispraznite bojler i obratite pažnju na informacije na nalepnici
Zaštita od zamrzavanja Zimska upotreba Zaštita od mraza - struja	u slučaju mraza u slučaju nestanka struje u slučaju odsustva prilikom rada	Izvršiti kontrolu funkcije, neophodna je minimalna temperatura od 5°C WC i odvodne cevi napuniti antifrizom Opasnost od zamrzavanja U slučaju ne korišćenja, neophodno je da se ispusti voda iz vodovodnih cevi i protočnog bojlera. Držite minimalno rastojanje kod grejanja (vidi uputstvo za rukovanje)
Podešavanje prozora	po potrebi	Po potrebi izvršite dodatno podešavanje
Popravka roletni	po potrebi	Po potrebi izvršite dodatno podešavanje, Očistite šinu za vođenje
Podešavanje vrata	po potrebi	Neophodno je da se kontejner postavi vodoravno (pre podešavanja vrata proverite pomoću libele da li je kontejner postavljen vodoravno)
Silikon	po potrebi	Obnovite silikonske fuge
Pritisno dugme za vodu	po potrebi	Neophodno je redovno održavanje i čišćenje
Oštećenje laka prilikom prevoza	po potrebi	Otklanjanje pomoću isporučenog laka za popravku
Struja	redovna kontrola u slučaju vršenja popravke	Redovno kontrolisati FI sklopku Posebno obratite pažnju da se pravilno izvrši uzemljenje! Sve radove održavanja odnosno popravljanja neophodno je da bude izvršeno od strane ovlašćenog osoblja.
Zaptivanje poda	u slučaju korišćenja	Redovno održavanje i čišćenje Izvršite čišćenje samo pomoću sredstva za čišćenje koje ne sadrži kiseline i razređivače

Uputstva za održavanje	Termin	Dalje informacije
Spoljno čišćenje	u slučaju nečistoće	Strogo je zabranjeno čistiti uređajem za čišćenje pod visokim pritiskom odnosno sredstvima koja sadrže kiseline ili razređivače
Jednoručna armatura - protočni bojler	u slučaju mraza	U slučaju mraza obavezno isпустite vodu ili je neophodna temperatura od min. 5°C u kontejneru.
Klima uređaj	kod montaže od strane naručioca	Neophodno je da se naknadna montaža klima uređaja izvrši od strane ovlaštenog osoblja kako bi se omogućilo pravilno funkcionisanje klima uređaja.
Cilindar za bravu	kod prvog korišćenja	Pre prvog korišćenja neophodno je da se cilindri za bravu montiraju u skladu sa tehničkim opisom i uputstvom za montažu.
Priklučenje na vodovodnu mrežu	posle transporta kod prvog korišćenja	<p>Nakon priklučenja vode (radni pritisak) treba još jednom proveriti celu cirkulaciju vode u pogledu hermetičnosti (ev. popuštanje pri transportu).</p> <p>Pre priklučka na vodovodnu mrežu neophodno je da se izvrši ispiranje lokalne vodovodne cevi, inače čestice peska mogu da izazovu zagađenje ili začepljenje.</p>
Promena konstrukcije	u slučaju korišćenja	Kupac ne sme bušiti niti vršiti promene na kontejneru, koje bi mogle izazvati ulazak vode odnosno oštećenja nastala od vlage. => Gubitak prava na osnovu garancije

Puštanje u rad od strane specijalizovanih firmi	Termin	Dalje informacije
Bojler	prilikom transporta prilikom postavljanja	Obavezno ispraznite bojler! Napunite bojler vodom pre priključka na struju
Oštećenje laka prilikom prevoza	po potrebi	Izvršite kontrolu nakon transporta i otklonite oštećenja pomoću isporučenog laka za popravku
Grejanje na gas	prilikom transporta kod prvog korišćenja	Neophodno je da se nakon transporta i prve upotrebe izvrši kontrola od strane ovlašćenog osoblja Obratite pažnju na informacije na nalepnicama i propise!
Struja	prilikom transporta kod prvog korišćenja	Neophodno je da se nakon transporta i prve upotrebe izvrši kontrola od strane ovlašćenog osoblja Pre puštanja u rad neophodno je da se isključe svi uređaji i da se izvrši uzemljenje.
Temelj	kod prvog korišćenja	Postavljanje temelje, temeljnih tačaka odnosno temeljnih traka neophodno je da se izvrši od strane stručnog osoblja kako ne bi došlo do klizanja (nivo). Koristite po potrebi podmetače za nivelaciju kontejnera. Obratite pažnju na propisane temeljne tačke!
Montaža	pre montaže	Prilikom montaže je neophodno da obratite pažnju na tehnički opis i uputstvo za montažu i da uredno izvršite sve korake.
Klima	kod prvog korišćenja kod montaže od strane naručioca	Obratite pažnju na nivo kontejnera kako bi kondenzovana voda mogla oticati prema napolju. Neophodno je da se naknadna montaža klima uređaja izvrši od strane ovlašćenog osoblja kako bi se omogućilo pravilno funkcionisanje klima uređaja.
Cilindar za bravu	kod prvog korišćenja	Pre prvog korišćenja neophodno je da se cilindri za bravu montiraju u skladu sa tehničkim opisom i uputstvom za montažu.
Priklučenje na vodovodnu mrežu	posle transporta & kod prvog korišćenja	Nakon priklučenja vode (radni pritisak) treba još jednom proveriti celu cirkulaciju vode u pogledu hermetičnosti (ev. popuštanje pri transportu). Pre priključka na vodovodnu mrežu neophodno je da se izvrši ispiranje lokalne vodovodne cevi, inače čestice peska mogu da izazovu zagađenje ili začepljenje.

Ovaj dokument je prevod verzije na nemačkom jeziku, i može da sadrži kako greške u prevodu tako i pravopisne greške. U slučaju nedoumica prilikom tumačenja, neophodno je da koristite nemačku verziju.